



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**YW7HI310DC**

FR Notice d'utilisation | **Sèche-linge**



**Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.**



Dans un souci de durabilité, nous réduisons les supports papier et proposons les manuels d'utilisation complets en ligne. Accédez à votre manuel d'utilisation complet sur **electrolux.com/manuals**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations sur **electrolux.com/support**



Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil sur **electrolux.com/shop**

Sous réserve de modifications.

**TABLE DES MATIÈRES**

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....                                                                                                      | 2  |
| 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....                                                                                                      | 6  |
| 3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....                                                                                                     | 8  |
| 4. DONNÉES TECHNIQUES.....                                                                                                         | 10 |
| 5. BANDEAU DE COMMANDE.....                                                                                                        | 10 |
| 6.  WI-FI - CONFIGURATION DE LA CONNECTIVITÉ..... | 12 |
| 7. PROGRAMMES.....                                                                                                                 | 14 |
| 8. OPTIONS.....                                                                                                                    | 16 |
| 9. CONFIGURATIONS.....                                                                                                             | 19 |
| 10. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....                                                                                             | 20 |
| 11. UTILISATION QUOTIDIENNE.....                                                                                                   | 22 |
| 12. CONSEILS.....                                                                                                                  | 23 |
| 13. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....                                                                                                    | 24 |
| 14. DÉPANNAGE.....                                                                                                                 | 28 |
| 15. VALEURS DE CONSOMMATION.....                                                                                                   | 30 |
| 16. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.....                                                                                          | 32 |

**1.  CONSIGNES DE SÉCURITÉ**



Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un endroit sûr et accessible pour référence ultérieure, et téléchargez la version complète disponible en ligne.



**Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables.**

L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

## **1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables**

### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## **1.2 Sécurité générale**

- Cet appareil est destiné au séchage du linge de type domestique, séchable en sèche-linge.

- N'utilisez pas la fonction sèche-linge si le linge a été souillé par des produits chimiques industriels.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). À lire attentivement avant installation (reportez-vous au manuel d'utilisation du kit).
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace suffisant est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
- Assurez-vous que l'air circule entre l'appareil et le sol. Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
- **AVERTISSEMENT** : N'installez pas l'appareil dans un environnement sans renouvellement d'air.

L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

- **AVERTISSEMENT** : Dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, veillez à ce que l'orifice de ventilation ne soit pas obstrué.
- **AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas à mains nues les ailettes métalliques accessibles du condenseur. Risque de blessure. Portez des gants de protection.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 10,0 kg.
- Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Ne séchez pas d'articles non lavés dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.

- Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.
- **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier séparément pour dissiper la chaleur résiduelle.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Installation



**Avertissement** : Risque d'incendie / Matières inflammables.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement sans renouvellement d'air. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

- Déplacez toujours l'appareil en position verticale.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

### 2.2 Branchement électrique



#### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Assurez-vous que les paramètres sur la plaque signalétique sont compatibles avec les étalonnages électriques de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises et de rallonges.

- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Débranchez toujours la prise secteur.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation ou la fiche secteur avec les mains mouillées.

## 2.3 Utilisation

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Cet appareil est exclusivement à usage domestique (en intérieur).
- Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effilochés) qui contiennent un rembourrage ou un garnissage.
- Si le linge a été lavé avec un détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de lancer le cycle de séchage.
- Séchez uniquement les textiles compatibles avec un séchage au sèche-linge. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles.
- Ne buvez pas et ne préparez pas d'aliments avec de l'eau condensée/distillée. Elle peut causer des problèmes de santé aux personnes et aux animaux domestiques.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte.
- Ne mettez pas de vêtements trempés à sécher dans l'appareil.
- Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente agréé. Rayonnement LED visible, ne fixez pas directement le faisceau.

## 2.4 Entretien et nettoyage

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure ou de dommages matériels.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de

produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

- Soyez prudent en nettoyant l'appareil pour éviter d'endommager le système de refroidissement.
- Ne touchez pas à mains nues les ailettes métalliques du condenseur pour éviter toute blessure. Portez toujours des gants de protection et nettoyez-les soigneusement pour éviter d'endommager la surface métallique.
- Lors du nettoyage des filtres, jetez les peluches dans une poubelle pour empêcher les microplastiques de pénétrer dans le système d'eau.

## 2.5 Compresseur

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de dommages à l'appareil.

- Le compresseur et son système dans le sèche-linge sont remplis d'un agent spécial exempt de fluoro-chloro-hydrocarbures. Ce système doit rester serré. L'endommagement de l'installation peut provoquer une fuite.

## 2.6 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : joints, commutateurs et manettes, pompe à condensats, serrures de porte, moteurs et brosses moteur, transmissions entre moteur et tambour, ventilateur et roues de ventilateur, tambours et roulements, canalisations d'eau et équipements connexes, y compris tuyaux, vannes et filtres, câbles et fiches, cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, thermostats et capteurs de température, mises à jour logicielles (y compris réinitialisation logicielle), ressorts, éléments chauffants, fusibles électriques

(séparés ou regroupés), condensateur de moteur, poulie de tension, galets de support, portes, joints de porte, poignées de porte, ensembles de verrouillage de porte et charnières, filtres à peluches, filtres à air, périphériques en plastique, réservoir de condensat. Cette durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.

- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) se trouvant à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions ambiantes extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas prévues pour être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas pour l'éclairage des pièces d'une maison.

## 2.7 Mise au rebut

### **AVERTISSEMENT!**


Risque de blessure ou d'asphyxie.



**Avertissement :** Risque d'incendie / Risque de dommages aux biens et à l'appareil.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- L'appareil contient un gaz inflammable (R290). Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT




- 1 Bac d'eau
- 2 Bandeau de commande
- 3 Éclairage intérieur
- 4 Porte de l'appareil
- 5 Filtre
- 6 Plaque signalétique
- 7 Fentes d'aération
- 8 Couvercle du condenseur

- 9 Cache du condenseur
- 10 Pieds réglables



Pour vous faciliter le chargement du linge ou l'installation, le hublot est réversible (reportez-vous à la brochure séparée).



La plaque signalétique indique :

- A. CODE QR
- B. Nom du modèle
- C. numéro de produit
- D. valeurs nominales électriques
- E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser ses meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- - Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)).


### 3.1 Branchement électrique

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

#### Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.



Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.


Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

# 4. DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hauteur x Largeur x Profondeur                                                                                                                                                                                   | 85,0 x 59,6 x 65,9 cm                  |
| Profondeur max. avec la porte de l'appareil ouverte                                                                                                                                                              | 110,2 cm                               |
| Largeur max. avec la porte de l'appareil ouverte                                                                                                                                                                 | 94,8 cm                                |
| Hauteur réglable                                                                                                                                                                                                 | 85,0 cm (+ 1,5 cm - réglage des pieds) |
| Volume du tambour                                                                                                                                                                                                | 118 l                                  |
| Charge maximale                                                                                                                                                                                                  | 10,0 kg                                |
| Tension                                                                                                                                                                                                          | 230 V                                  |
| Fréquence                                                                                                                                                                                                        | 50 Hz                                  |
| Émission acoustique de bruit aérien pour le cycle de séchage du programme Eco à charge maximale                                                                                                                  | 63 dB(A)                               |
| Puissance totale                                                                                                                                                                                                 | 550 W                                  |
| Type d'utilisation                                                                                                                                                                                               | Domestique                             |
| Température ambiante autorisée                                                                                                                                                                                   | +5 °C à +35 °C                         |
| Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité | <b>IPX4</b>                            |
| Désignation du gaz réfrigérant                                                                                                                                                                                   | R290                                   |
| Poids du réfrigérant                                                                                                                                                                                             | 0,149 kg                               |

# 5. BANDEAU DE COMMANDE



- 1

Sélecteur de programme et ● interrupteur RÉINITIALISER
- 2

Touche tactile Anti-froissage
- 3

Touche tactile Séchage
- 4

Affichage
- 5

Touche tactile Minuterie
- 6

Touche tactile Départ/Pause
- 7

Touche tactile Départ Différé

- 8 Touche tactile Silence
- 9 Touche tactile Rotation alternée
- 10 Touche tactile Rafraîchir
- 11 Touche MARCHE/ARRÊT



Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de commande. Assurez-vous que le bandeau de commande est toujours propre et sec.

## 5.1 Afficheur



| Symbole sur l'affichage | Description du symbole                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | option de degré de séchage du linge : prêt à repasser, prêt à ranger, extra sec    |
|                         | option minuterie activée                                                           |
|                         | option départ différé activée                                                      |
|                         | voyant : <i>Connexion Wi-Fi</i>                                                    |
|                         | option départ à distance activée                                                   |
|                         | voyant : <i>vérifiez le condenseur thermique</i>                                   |
|                         | voyant : <i>nettoyer le filtre</i>                                                 |
|                         | voyant : <i>vider le bac à eau</i>                                                 |
|                         | sécurité enfants activée                                                           |
|                         | sélection erronée                                                                  |
|                         | voyant : <i>phase de séchage</i>                                                   |
|                         | voyant : <i>phase de refroidissement</i>                                           |
|                         | voyant : <i>phase anti-froissage</i>                                               |
|                         | durée du programme                                                                 |
|                         | extension de la phase anti-froissage par défaut : +30 min, +60 min, +90 min, +2 h) |

| Symbole sur l'affichage | Description du symbole                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| : 10.2 : 00             | sélection du programme Minuterie (10 min. - 2 h) |
| 1h.20h                  | sélection du Départ différé (1 h - 20 h)         |

## 6. WI-FI - CONFIGURATION DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil connecté au réseau Wi-Fi et le coupler à un appareil mobile.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, surveiller et contrôler votre sèche-linge depuis vos appareils mobiles.


La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- Réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active.
- Appareil mobile connecté au réseau sans fil.

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Fréquence      | 2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen |
| Protocoles     | IEEE 802,11b/g/n                          |
| Puissance max. | < 20 dBm                                  |
| Chiffrement    | WPA, WPA2, WPA3                           |

### 6.1 Code QR sur la plaque signalétique



### Le code QR peut être utilisé de deux manières :

- Depuis votre appareil mobile, scannez le QR code via l'application d'appareil photo intégrée pour télécharger l'application sur l'App Store, puis suivez les étapes requises.
- Appairer votre appareil mobile à un appareil pour simplifier le processus. Scannez le QR code avec le scanner de QR code intégré à notre application.

### 6.2 Installation de notre application

Lorsque vous connectez le sèche-linge à l'application, restez à proximité du lave-linge avec votre appareil intelligent.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.

1. Allez sur l'App Store de votre appareil mobile ou scannez le code QR (*voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »*).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans notre application.

### 6.3 Configuration de la connexion sans fil du sèche-linge

Téléchargez et installez notre application sur votre appareil connecté.

1. Dans notre application, appuyez sur Ajouter un appareil et suivez les instructions de l'application pour connecter l'appareil.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.
- Maintenez enfoncées simultanément les touches **Minuterie** et **Départ Différé** pendant 3 secondes jusqu'à entendre un « clic ».

Le texte **ON** s'affiche pendant environ 5 secondes et l'icône  Wi-Fi commence à clignoter et le module sans fil démarre. Environ 10 secondes peuvent être nécessaires avant qu'elle ne soit prête. Lorsque le module sans fil est prêt, le texte **AP (Point d'accès)** s'affiche pour vous informer que le point d'accès sera ouvert pendant environ 5 minutes.

- Configurez notre application sur votre appareil connecté.
- Si la connectivité est configurée, le symbole **AP (Point d'accès)** est désactivé et l'icône  Wi-Fi arrêtera de clignoter et restera allumée en permanence pour confirmer que la configuration a réussi.



À chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faudra 10 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant  Wi-Fi cesse de clignoter, la connexion est prête.

**Pour désactiver la connexion sans fil**, maintenez enfoncées les touches tactiles **Minuterie** et **Départ Différé** pendant 3 secondes jusqu'au premier signal acoustique : **OFF** s'affiche.



Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

**Pour supprimer les informations d'identification sans fil**, maintenez enfoncées les touches tactiles **Minuterie** et **Départ Différé** pendant 10 secondes jusqu'au

deuxième signal acoustique :  s'affiche.

## 6.4 Départ à Distance



Notre application vous permet de contrôler votre linge depuis un appareil mobile.

Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil.

Grâce à l'application, vous pouvez sélectionner les programmes déjà disponibles depuis le bandeau de commande de l'appareil et accéder à des programmes supplémentaires disponibles uniquement depuis un appareil mobile.

Les programmes supplémentaires peuvent changer au fil du temps avec les nouvelles versions de l'application. Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Si l'application est installée et la connexion sans fil est activée, vous pouvez lancer et arrêter un programme de séchage à distance en activant le Départ à distance.



La Commande à distance s'active automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour lancer le programme, mais il est également possible de lancer un programme de séchage.

### Activer le départ à distance

- Appuyez sur la touche **Départ Différé** () et le voyant **APP** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour activer le départ à distance.

Les voyants  s'affiche. À présent, vous pouvez démarrer le programme à distance.

### Désactiver le départ à distance

Appuyez sur la touche **Départ Différé** (⏸) et confirmez en appuyant sur la touche **Départ/Pause**.

Le symbole  est éteint et le Départ à distance est désactivé.



Si la porte est ouverte, le **départ à distance** est désactivé.



La position de réinitialisation ● désactive le départ à distance.

### 6.5 Mise à jour OTA (Over-the-air)



#### AVERTISSEMENT!

Pendant la mise à jour, il est vivement recommandé de ne pas mettre à l'arrêt ni débrancher l'appareil.

L'application peut proposer une mise à jour pour télécharger de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour est uniquement acceptée via l'application.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche .

L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.

Si une erreur se produit, l'appareil affiche  : il vous suffit d'appuyer sur l'un des boutons ou de tourner la molette pour revenir à une utilisation normale.

## 7. PROGRAMMES

### 7.1 Notre application et nos programmes cachés supplémentaires

Notre application propose **une large gamme de programmes cachés supplémentaires**. Connectez l'appareil à notre application et vous pourrez choisir le programme qui correspond le mieux à vos besoins.



Les noms des programmes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des exigences du marché. L'application vous donnera une description complète de chaque programme.

Equipements de sport  
Foot/Rugby  
Duvet  
Rideaux

Serviettes  
Poils d'animaux  
Anti-allergie  
Jeans

Bébé  
Lin  
Spécial Panier

## 7.2 Tableau des programmes

| Programme                                                                                                                                                                 | Charge <sup>1)</sup> | Propriétés / Type de textile <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco <sup>3)</sup>                                                                                                                                                         | 10,0 kg              | Programme adapté au séchage du linge humide en coton. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge humide en coton.<br>Le niveau de séchage, non réglable, est défini par défaut sur Prêt à Ranger / prêt à ranger. / ☺ ☐                         |
| MixCare                                                                                                                                                                   | 6,0 kg               | Conçu pour le séchage de routine des textiles que vous lavez sans trier. Sèche les vêtements de façon uniforme en coton, mélanges de cotons-synthétiques et synthétiques. / ☺ ☺ ☐                                                                                                                     |
| Coton                                                                                                                                                                     | 10,0 kg              | Programme pour les tissus en coton blancs et colorés. Le réglage par défaut est le niveau de séchage prêt à être rangé. / ☺ ☐                                                                                                                                                                         |
| Synthétiques                                                                                                                                                              | 4,0 kg               | Vêtements faits de mélanges contenant principalement des fibres synthétiques comme le polyester, le polyamide, etc. / ☺ ☺ ☐                                                                                                                                                                           |
| Déliçats                                                                                                                                                                  | 2,0 kg               | Recommandé pour les tissus délicats génériques tels que la viscose, la rayonne, l'acrylique et leurs mélanges. / ☺ ☺ ☐                                                                                                                                                                                |
| Laine   | 1,0 kg               | Séchage en douceur pour les lainages lavables à la machine et à la main. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé.                                                                                                                                                             |
| Soie                                                                                     | 0,5 kg               | Préserve la forme des vêtements délicats en soie lavable en machine et à la main, minimisant les plis en utilisant de l'air chaud doux et des mouvements doux. / ☺ ☺ ☐                                                                                                                                |
| Repassage Facile                                                                                                                                                          | 2,0 kg               | Limite les plis sur les petites charges de vêtements en coton, synthétiques et tissus mixtes pour un repassage facile. Comporte deux niveaux de séchage : Repassage laissez les vêtements légèrement humides pour le repassage ou la suspension ; le placard sèche complètement les articles. / ☺ ☺ ☐ |
| Sport                                                                                                                                                                     | 4,0 kg               | Sèche les vêtements de sport génériques en fibres synthétiques, notamment le polyester, les mélanges d'élasthanne et le polyamide. / ☺ ☺ ☐                                                                                                                                                            |
| Outdoor                                                                                | 2,0 kg               | Maintient la fonctionnalité des tissus d'extérieur en textile technique et restaure l'imperméabilité des vestes imperméables et des vareuses avec doublures amovibles (convient pour le séchage dans un sèche-linge). / ☺ ☺ ☐                                                                         |

| Programme                                                                                 | Charge <sup>1)</sup> | Propriétés / Type de textile <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygiène  | 5,0 kg               | Sèche et désinfecte vos vêtements et autres articles en maintenant la température au-dessus de 60 °C pendant un certain temps, éliminant ainsi 99,9 % des bactéries et des virus <sup>4)</sup> .<br>Remarque : Ce cycle ne doit être utilisé que pour les vêtements humides. Ne convient pas aux vêtements délicats. /   |
| Draps XL                                                                                  | 4,5 kg               | Sèche jusqu'à trois ensembles de draps à la fois. Minimise les torsions et enchevêtrements des articles volumineux pour garantir que chaque linge de lit atteint une sécheresse uniforme sans endroits humides. /                      |

<sup>1)</sup> Le poids maximum correspond à des articles secs.

<sup>2)</sup> Pour connaître la signification des symboles de textiles, consultez le chapitre *CONSEILS : Préparation du linge*.

<sup>3)</sup> Il s'agit du programme de référence utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, au Règlement (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme sèche le coton à partir d'une teneur initiale en humidité de la charge de 60 % jusqu'à une teneur finale cible en humidité de la charge de 0 %.

<sup>4)</sup> Testé pour l'*Escherichia coli*, le *Candida albicans* et les bactériophages MS-2. Essai indépendant réalisé par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).

## Woolmark Premium Wool Care - Vert



Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company. Ce cycle convient pour le séchage des vêtements en laine marqués « lavage à la main », à condition que lesdits vêtements soient lavés dans un cycle de lavage à la main agréé par Woolmark et séchés conformément aux instructions fournies par le fabricant de cet appareil. M2407

Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.

## 8. OPTIONS

### 8.1 Anti-froissage


La phase anti-froissage ajoute 30, 60, 90 minutes ou 2 heures à la fin du cycle de séchage. Cette fonction réduit les plis. Le linge peut être retiré pendant la phase anti-froissage.

### 8.2 Séchage

Cette fonction augmente le degré de séchage du linge. Il existe 3 options :

-  Très sec
-  Prêt à Ranger
-  Prêt à repasser

## Réglage de l'humidité finale cible



Cela peut être nécessaire car les résultats de séchage reposent sur de nombreuses conditions (type d'eau, tension d'alimentation, température ambiante, etc.).

### COMMENT OBTENIR UN SÉCHAGE PARFAIT :

1. Essayez de régler les options de niveau de séchage (voir l'option *Niveau de séchage* ci-dessus).
2. Si vous souhaitez améliorer les résultats de séchage du linge, vous pouvez modifier le réglage du séchage par défaut (voir ci-dessous). Ce réglage s'applique à la plupart des programmes, à l'exception des programmes **Eco**, **Laine**, **Duvet**, **Doudounes** et **Rafrâichir**, s'ils sont disponibles sur la machine.



À chaque fois que vous entrez dans le mode « Réglage de l'humidité finale cible », le précédent réglage du degré d'humidité résiduelle fixé est remplacé par la nouvelle valeur (par exemple, le réglage précédent **- 2 -** passera à **- 1 -**).

Pour modifier l'humidité finale par défaut :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner n'importe quel programme.
3. Attendez environ 8 secondes.
4. Maintenez les touches **(F)** et **(E)** enfoncées en même temps.

L'un des voyants suivants s'allume :

- **- 0 -** séchage maximal
- **- 1 -** linge plus sec
- **- 2 -** linge avec séchage standard

5. Maintenez à nouveau les touches **(F)** et **(E)** enfoncées jusqu'à ce que le voyant du niveau souhaité s'allume.



Si l'affichage repasse en mode normal (la durée du programme sélectionné à l'étape 2 s'affiche) alors que vous réglez le degré d'humidité finale cible, maintenez une nouvelle fois les touches **(F)** et **(E)** enfoncées pour passer au mode « Réglage de l'humidité finale cible » (le degré d'humidité résiduelle fixé précédemment sera remplacé par la nouvelle valeur).

6. Pour accepter le degré d'humidité sélectionné, attendez 5 secondes et l'affichage repasse en mode normal.

| Niveau de séchage                        | Symbole affiché |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>- 0 -</b> séchage maximal             | + [ ]           |
| <b>- 1 -</b> linge plus sec              | + [ ]           |
| <b>- 2 -</b> linge avec séchage standard | [ ]             |

## 8.3 Minuterie

Vous pouvez régler la durée du programme, de 10 minutes minimum à 2 heures maximum. La durée requise dépend de la quantité de linge dans l'appareil.



Nous vous recommandons de définir une durée courte pour les petites quantités de linge ou pour un seul article.

### RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MINUTERIE POUR LE SÉCHAGE

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| jusqu'à 10 min | action de l'air froid uniquement (aucun chauffage). |
|----------------|-----------------------------------------------------|

## RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MINUTERIE POUR LE SÉCHAGE

10 - 40 min      séchage supplémentaire pour améliorer le niveau de séchage obtenu après le cycle de séchage précédent.

> 40 min      séchage complet de petites quantités de linge (jusqu'à 4 kg) bien essoré (> 1200 tr/min).

### 8.4 Minuterie pour le programme Laine

Option adaptée au programme Laine pour régler le niveau final de séchage.

### 8.5 Rafraîchir

Pour rafraîchir les vêtements qui étaient rangés. La charge maximale ne peut pas dépasser 1 kg.

### 8.8 Tableau des options

| Programmes <sup>1)</sup>                                                                                                                                                      | Séchage                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Anti-froissage | Rafraîchir | Rotation alternée | Silence | Minuterie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|-----------|
|                                                                                                                                                                               |  |  |  |                |            |                   |         |           |
| Eco                                                                                                                                                                           |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■              |            |                   |         |           |
| MixCare                                                                                                                                                                       | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■              |            | ■                 |         | ■         |
| Coton                                                                                                                                                                         | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■              | ■          | ■                 | ■       | ■         |
| Synthétiques                                                                                                                                                                  | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■              | ■          | ■                 | ■       | ■         |
| Délicats                                                                                                                                                                      |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■              |            |                   |         |           |
| Laine   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                |            |                   |         | ■ 2)      |
| Soie                                                                                       |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■              |            |                   |         |           |
| Repassage Facile                                                                                                                                                              |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■              |            |                   |         |           |
| Sport                                                                                                                                                                         |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■              |            |                   |         |           |
| Outdoor                                                                                    |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■              |            |                   |         |           |
| Hygiène                                                                                    | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■              |            |                   |         |           |

### 8.6 Rotation alternée

Augmente la fréquence d'inversement du tambour pour réduire la torsion et l'enchevêtrement des articles. Pour améliorer l'uniformité des résultats de séchage et réduire les plis. Recommandé pour les articles de grande taille ou longs (par ex., draps, pantalons, robes longues).

### 8.7 Silence


Le niveau sonore de l'appareil est bas, ce qui n'affecte pas la qualité de séchage. L'appareil fonctionne lentement, et la durée du cycle est plus longue.

| Programmes <sup>1)</sup> | Séchage | Anti-froissage | Rafraîchir | Rotation alternée | Silence | Minuterie |
|--------------------------|---------|----------------|------------|-------------------|---------|-----------|
|                          | ☀       | ☀              | ☀          |                   |         |           |
| Draps XL                 | ■       | ■              | ■          | ■                 | ■       | ■         |

1) Avec le programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options. Pour les activer ou les désactiver, appuyez sur la touche tactile correspondante.

2) Consultez le chapitre des OPTIONS : Minuterie pour le programme Laine

## 9. CONFIGURATIONS



- A. Touche tactile Minuterie
- B. Touche tactile Départ/Pause
- C. Touche tactile Départ Différé
- D. Touche tactile Silence
- E. Touche tactile Rotation alternée
- F. Touche tactile Rafraîchir
- G. Touche tactile Anti-froissage
- H. Touche tactile Séchage

### 9.1 Fonction Sécurité enfants

Cette option empêche les enfants de jouer avec l'appareil pendant le déroulement d'un programme. Les touches sont verrouillées.

Seul le bouton marche/arrêt est déverrouillé.

Activation de l'option Sécurité enfants :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur la touche (D) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Le voyant Sécurité enfants s'allume.



Vous pouvez désactiver l'option Sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'éteigne. La Sécurité enfants n'est pas disponible durant les 8 secondes suivant l'allumage de l'appareil.

### 9.2 Voyant du bac d'eau de condensation

Par défaut, le voyant du bac d'eau de condensation est allumé. Il s'allume à la fin du programme ou lorsque vous devez vider le bac d'eau de condensation.



Si le kit de vidange est installé (accessoire supplémentaire), l'appareil vidange automatiquement le bac d'eau de condensation. Dans ce cas, nous vous recommandons de désactiver le voyant du bac d'eau de condensation.

Désactivation du voyant du bac d'eau de condensation :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Maintenez les touches (H) et (G) enfoncées en même temps. L'affichage indique « Off » et le voyant du bac d'eau

est éteint. Au bout de 5 secondes, l'affichage repasse en mode normal.



Pour réactiver le voyant du bac d'eau de condensation, suivez à nouveau la procédure ci-dessus. L'affichage indique « On » et le voyant du bac d'eau est allumé.

### 9.3 Alarme toujours désactivée

Pour activer ou désactiver les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches **(D)** et **(C)** et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

### 9.4 Compteur des heures de fonctionnement

Cette fonction permet d'afficher la durée de fonctionnement totale de l'appareil en heures, qui est décomptée à partir du moment où il est mis sous tension pour la première fois. Le temps de fonctionnement réel des cycles est affiché (n'inclut pas les pauses ou la durée de départ différé).

Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Appuyez sur les boutons **F** et **D** et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes.
3. Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple, si la durée de fonctionnement est de **1276** heures, le texte s'affiche **Hr** pendant 2 secondes, **12**

pendant 2 secondes, puis **76**. Cette valeur est affichée selon une séquence de deux chiffres à la fois : les deux premiers chiffres indiquent des milliers et des centaines, les deux deuxièmes chiffres indiquent des dizaines et des unités.

Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche, tournez le sélecteur ou mettez à l'arrêt l'appareil.

### 9.5 Valeurs d'usine par défaut

Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Les options enregistrées et les modes de fonctionnement seront réinitialisés. Il supprimera également les informations d'identification du réseau Wi-Fi de la mémoire de l'appareil et réinitialisera les paramètres personnalisés du programme.

Pour **activer** cette option suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez sur les boutons **E** et **D** et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes.
4. L'appareil accuse réception de l'opération en affichant **— — —**.



Si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

## 10. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Les verrous à l'arrière du tambour se retirent automatiquement lorsque le sèche-linge est allumé pour la première fois. Il se peut que vous entendiez du bruit.

**Pour débloquer les verrous à l'arrière du tambour :**

1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Sélectionnez n'importe quel programme.
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le tambour commence à tourner. Les verrous à l'arrière du tambour sont automatiquement désactivés.

**Avant d'utiliser l'appareil pour sécher des articles :**

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Lancez un programme d'une heure avec du linge humide.



Au début du cycle de séchage (3 à 5 premières minutes) le niveau sonore peut être légèrement plus fort. Ceci est dû au démarrage du compresseur. Ce phénomène est normal sur tous les appareils fonctionnant avec un compresseur comme les réfrigérateurs et congélateurs.

## 10.1 Odeur inhabituelle

L'appareil est soigneusement emballé.

Après le déballage du produit, vous pouvez constater une odeur inhabituelle. Ceci est normal sur les produits neufs.

L'appareil est constitué de plusieurs types de matériaux qui peuvent générer ensemble une odeur inhabituelle.


Au fil du temps et après quelques cycles de séchage, l'odeur inhabituelle disparaît progressivement.

## 10.2 Bruits




Différents bruits peuvent être émis à différentes phases du cycle de séchage. Ces bruits de fonctionnement sont tout à fait normaux.


### Fonctionnement du compresseur.




### Tambour tournant.



### Fonctionnement des ventilateurs.




### Fonctionnement de la pompe et transfert de la condensation dans le réservoir.



## 11. UTILISATION QUOTIDIENNE

### 11.1 Démarrer un programme

1. Préparez le linge et chargez l'appareil.



#### ⚠ ATTENTION!

Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
3. Réglez le programme et les options pour le type de charge.

L'affichage indique la durée du programme.



Les véritables temps de séchage dépendent du type de charge (quantité et composition), de la température ambiante et du taux initial d'humidité de votre linge après la phase d'essorage.

4. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le programme démarre.

### 11.2 Démarrer le programme avec un démarrage retardé

1. Réglez le programme et les options pour le type de charge.
2. Appuyez sur la touche de démarrage retardé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le délai souhaité s'affiche.



Vous pouvez différer le départ d'un programme d'un minimum de 1 heure à un maximum de 20 heures.

3. Appuyez sur la touche Départ/Pause. L'affichage indique le compte à rebours du démarrage retardé.

Lorsque le compte à rebours est terminé, le programme démarre.

### 11.3 Modifier un programme

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
3. Sélectionnez le programme. .

Alternativement :

1. Tournez le sélecteur sur la ● position Réinitialiser.
2. Attendez 1 seconde. Le — — —.
3. Sélectionnez le programme. .

### 11.4 À la fin du programme

Lorsque le programme est terminé :

- Un signal sonore intermittent est émis.
- L'affichage indique 0 : 00 .
- Le voyant s'allume.
- Les voyants Filtre et Réservoir pourraient s'allumer.
- Le voyant Départ/Pause est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes ou plus si l'option Anti-froissage est programmée (voir le chapitre *Option - Anti-froissage*).

La phase anti-froissage réduit le froissage du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est presque terminée.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- L'affichage indique 0 : 00 .
- Le voyant est éteint.
- Les voyants Filtre et Réservoir reste allumé.
- Le voyant Départ/Pause s'éteint.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.

3. Retirez le linge.

4. Fermez la porte de l'appareil.

Causes possibles de résultats de séchage non satisfaisants :

- Paramètres du niveau de séchage par défaut non adaptés. Voir le chapitre *OPTIONS : Niveau de séchage - Réglage de la teneur finale en humidité cible*
- La température est trop basse ou trop élevée. La température ambiante optimale est comprise entre 18 et 25 °C.



**Nettoyez toujours le filtre et videz le réservoir d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.**



Pour éviter l'humidité, laissez la porte légèrement ouverte après chaque cycle.

## 11.5 Mode Faible puissance

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction met à l'arrêt automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes, si vous ne démarrez pas le programme.
- Après 5 minutes à compter de la fin du programme ou de la phase anti-froissage.



La durée est réduite à 30 secondes si le sélecteur pointe sur ● la position Réinitialiser.



Lorsque l'appareil passe en mode basse consommation, l'affichage et les icônes s'éteignent. Vous pouvez les réactiver en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



Si le Wi-Fi et la télécommande sont activés, l'icône de départ à distance  reste affichée lorsque l'appareil passe en mode faible puissance. Dans ce cas, après la sortie de l'appareil du mode faible puissance, le programme sera réglé sur celui précédemment sélectionné.

## 12. CONSEILS

### 12.1 Préparation du linge



Le chargement du tambour jusqu'à la capacité maximale indiquée pour les programmes respectifs contribuera à l'économie d'énergie.



Très souvent après le cycle de lavage, les vêtements sont mélangés et enchevêtrés.  
Sécher des vêtements mélangés et enchevêtrés n'est pas efficace.  
Pour garantir un flux d'air approprié et un séchage homogène, il est conseillé de secouer et de charger un par un les vêtements dans le sèche-linge.

Pour garantir un processus de séchage approprié :

- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués pour le séchage (par exemple des cordons de tablier). Attachez-les avant de commencer un programme.
- Videz les poches.
- Retournez les articles ayant un revêtement intérieur en coton. Le revêtement en coton doit être tourné vers l'extérieur.
- Sélectionnez toujours le programme le plus adapté au type de linge.
- Ne mélangez pas les couleurs foncées et les couleurs claires.
- Utilisez un programme adapté pour le coton, le jersey et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Ne dépassez pas la charge maximale indiquée dans le chapitre des programmes ou sur l'affichage.

- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous à l'étiquette tissu sur les articles.
- Ne séchez pas les grands articles et les petits articles ensemble. Les petits articles peuvent se coincer dans les grands et ne pas sécher correctement.

- Secouez les tissus et les vêtements de grande taille avant de les placer dans le sèche-linge. Cela sert à éviter des zones d'humidité à l'intérieur du tissu après le cycle de séchage.

| Étiquette tissu                                                                   | Description                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Linge adapté au sèche-linge.                                |
|  | Linge adapté au sèche-linge à haute température.            |
|  | Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement. |
|  | Linge non adapté au sèche-linge.                            |

## 13. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 13.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le.

#### Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

|                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage du filtre                           | Lorsque le voyant  clignote |
| Vidage du réservoir d'eau                     | Lorsque le voyant  clignote |
| Nettoyer le condenseur thermique              | Lorsque le voyant  clignote |
| Nettoyer le capteur d'humidité                | Au moins 3 ou 4 fois par an                                                                                  |
| Nettoyez le tambour                           | Tous les deux mois                                                                                           |
| Nettoyer le bandeau de commande et le boîtier | Tous les deux mois                                                                                           |
| Nettoyer les fentes de circulation d'air      | Tous les deux mois                                                                                           |

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

### 13.2 Retrait des corps étrangers



Avant de lancer le cycle de séchage, assurez-vous que les poches des textiles sont vides et que tous les éléments libres sont attachés. Reportez-vous à la section « Préparation du linge ».

Retirez tous les corps étrangers qui pourraient se trouver dans le tambour après le cycle de séchage (par ex., épingles de sûreté, boutons, pièces de monnaie, etc.).

### 13.3 Nettoyage du filtre

À la fin de chaque cycle, le  voyant du filtre s'allume et vous devez nettoyer le filtre.



Le filtre retient les peluches pendant le séchage.




Pour obtenir les meilleures performances de séchage, nettoyez régulièrement le filtre. Un filtre obstrué prolonge la durée du cycle de séchage et par conséquent accroît la consommation d'énergie. Nettoyez manuellement le filtre. Utilisez un aspirateur si nécessaire.


### **ATTENTION!**

Lors du nettoyage des filtres, les peluches doivent être jetées à la poubelle et non dans le drain afin d'éviter de répandre des microplastiques dans le système d'eaux usées.


1. Ouvrez la porte. Retirez le filtre.



2. Poussez le crochet pour ouvrir le filtre.





3. Ramassez à la main les peluches provenant des deux parties internes du filtre.



Jetez les peluches à la poubelle.

4. Si nécessaire, nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur. Fermez le filtre.

5. Si nécessaire, retirez les peluches du logement et du joint du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Remplacez le filtre dans son logement.




## 13.4 Vidange du bac d'eau de condensation



Pour une utilisation normale, raccordez le flexible de vidange pour empêcher le sèche-linge d'arrêter le cycle lorsque le réservoir d'eau est plein. Veuillez vous reporter au manuel « Installation du flexible de vidange ».

Si le sèche-linge n'est pas complètement chargé, le réservoir peut être utilisé sans flexible de vidange.




Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Si le bac d'eau de condensation est plein, le programme s'interrompt automatiquement. Le


 du bac d'eau apparaît sur l'affichage et vous devez vidanger le bac d'eau de condensation.

Pour vidanger le bac d'eau de condensation :


1. Retirez le réservoir d'eau et gardez-le en position horizontale.



2. Retirez le raccord en plastique et videz l'eau dans un bac ou un récipient équivalent.



3. Remettez le raccord en plastique et le bac d'eau de condensation en position.



4. Pour continuer le programme, appuyez sur la touche  Démarrage/Pause.

### 13.5 Nettoyage du condenseur


Si le symbole  du condenseur clignote sur l'affichage, vérifiez le condenseur et son compartiment. S'il est sale, nettoyez-le. Veillez à effectuer cette vérification au moins une fois tous les 6 mois.

#### **AVERTISSEMENT!**

Ne touchez pas les surfaces métalliques à mains nues. Risque de blessure. Portez des gants de protection. Nettoyez-les doucement pour ne pas endommager la surface métallique.


#### **AVERTISSEMENT!**

N'utilisez pas d'aspirateur avec un accessoire rigide pour éliminer les peluches du condenseur, car cela pourrait endommager les nervures du condenseur et entraîner une baisse des performances de l'appareil et un temps de séchage plus long.




Pour effectuer la vérification :


1. Ouvrez la porte. Retirez le filtre.




2. Ouvrez le cache du condenseur.




3. Tournez les leviers pour déverrouiller le couvercle du condenseur et l'abaisser.




4. Si nécessaire, retirez les peluches sur le condenseur et dans son compartiment. Vous pouvez utiliser un aspirateur avec une brosse.




5. Fermez le couvercle du condenseur.



6. Tournez les leviers jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.



7. Remettez le filtre en place.



## 13.6 Nettoyage du tambour

### ⚠ AVERTISSEMENT!

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux doux standard pour nettoyer la surface interne du tambour et ses aubes. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

### ⚠ ATTENTION!

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

## 13.7 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

### ⚠ ATTENTION!

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

## 13.8 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

## 14. DÉPANNAGE

### **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous au chapitre relatif à la Sécurité.

### 14.1 Codes d'erreur

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

### **AVERTISSEMENT!**

Éteignez l'appareil avant de procéder à la vérification.

**En cas de problèmes majeurs, les signaux sonores se déclenchent, un code d'erreur s'affiche et la Départ/Pause touche peut clignoter en continu :**

| Code d'erreur | Cause possible                                                                                 | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E50           | Surcharge du moteur de l'appareil.<br>Trop de linge ou des éléments coincés dans le tambour.   | Le programme ne s'est pas terminé. Retirez le linge du tambour, sélectionnez le programme et redémarrez le cycle.                                                                                                                                                                                                                                       |
| E90 ou E91    | Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil. | Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement.<br>Si le code d'erreur s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.                                                                                                            |
| EH0           | L'alimentation électrique est instable.                                                        | Si l'appareil affiche <b>EH0</b> , veuillez attendre que l'alimentation secteur soit stable puis appuyez sur Départ. Si l'appareil a interrompu le cycle sans indication, appuyez sur la touche de démarrage du cycle. Si l'avertissement se reproduit, vérifiez l'intégrité du cordon d'alimentation/de la fiche électrique ou l'alimentation secteur. |

Si d'autres codes d'erreur s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec le sèche-linge, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

### 14.2 Dépannage

| Problème                                                | Solution possible                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil. | Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant. |
|                                                         | Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).               |

| Problème                                                                                               | Solution possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le programme ne démarre pas.                                                                           | Appuyez sur la touche Départ/Pause.<br>Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La porte de l'appareil ne ferme pas.                                                                   | Assurez-vous que l'installation du filtre est correcte.<br>Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement.                                                         | Assurez-vous que le récipient d'eau est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme de nouveau.<br>La charge est trop petite, augmentez la charge ou utilisez le programme Minuterie.                                                                                                                                                                                                                   |
| La durée du cycle est trop longue ou n'offre pas des résultats de séchage satisfaisants. <sup>1)</sup> | Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.<br>Assurez-vous que le filtre est propre.<br>Le linge est trop humide. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.<br>Assurez-vous que la température de la pièce est comprise entre +5 °C et +35 °C. La température ambiante optimale est comprise entre 18 °C et 25 °C.<br>Sélectionnez le programme Minuterie ou Très sec. <sup>2)</sup> |
| L'application ne peut pas se connecter au sèche-linge.                                                 | Vérifiez si votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.<br>Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur.<br>Redémarrez le routeur.<br>Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.<br>Le sèche-linge, l'appareil intelligent, ou les deux ont besoin d'être reconfigurés.                                                                           |
| Fréquemment, l'application ne parvient pas à se connecter au sèche-linge.                              | Tentez de rapprocher le plus possible le routeur de votre foyer du sèche-linge, ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi.<br>Mettez à l'arrêt le four micro-ondes. Évitez d'utiliser le micro-ondes et la télécommande du sèche-linge en même temps. Les micro-ondes interrompent le signal Wi-Fi.                                                                                                                     |
| L'affichage indique — — —.                                                                             | Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, mettez à l'arrêt et en fonctionnement l'appareil.<br>Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1)</sup> Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures maximum.

<sup>2)</sup> Il est possible que certaines parties des gros articles à sécher restent humides (par ex. les draps).

Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

- Le programme sélectionné n'était pas adapté.
- Le filtre est obstrué.
- Le condenseur thermique est obstrué.
- Il y avait trop de linge dans l'appareil.
- Le tambour est sale.
- Réglage erroné du capteur de conductivité (voir le chapitre « *OPTIONS : Réglage du*

*séchage - Réglage de l'humidité finale cible* » pour un meilleur réglage).

- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
- La température de la pièce est trop élevée ou trop basse (la température optimale est comprise entre 18 °C et 25 °C)

## 15. VALEURS DE CONSOMMATION

### 15.1 Introduction



Le manuel de l'utilisateur indique l'étiquette énergétique et l'écoconception de l'UE : Rég. (UE) 2023/2534 qui est liée aux classes d'efficacité de l'étiquette énergétique de **A** à **G**.



Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil. Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre « Description du produit » pour connaître la position de la plaque signalétique.

### 15.2 Légende

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>kg</b>    | Charge de linge.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>tr/min</b> | Essoré à |
| <b>kWh</b>   | Consommation énergétique.                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |
| <b>hh:mm</b> | Durée du programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |
| <b>%</b>     | Humidité initiale à la fin de la phase d'essorage et humidité finale à la fin du programme de séchage.<br>Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit au moment de l'essorage est élevé, mais plus l'humidité initiale et la consommation d'énergie sont faibles lors du séchage du linge. |               |          |

15.3 Conformément au règlement de la Commission (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534.

*i*

Les valeurs qui suivent ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes pertinentes. Différents paramètres peuvent modifier les données, par exemple : la quantité de linge, le type de linge et les conditions ambiantes. La teneur initiale en humidité du linge, le type d'eau, la tension d'alimentation et la modification du réglage par défaut d'un programme peuvent également affecter la consommation d'énergie, la durée du programme de séchage et le teneur finale en humidité.

| Programme | Charge (kg) | Essoré à (tr/min) | Humidité initiale (%) | Temps de séchage (h:mm) | Consommation énergétique (kWh) | Humidité finale cible (%) |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Eco 1)    | 10,0        | 1000              | 60                    | 4:39                    | 2,01                           | 0,0                       |
| Eco 1)    | 5,0         | 1000              | 60                    | 2:20                    | 0,91                           | 0,0                       |

1) Il s'agit du programme de référence utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, au Règlement (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme sèche le coton à partir d'une teneur initiale en humidité de la charge de 60 % jusqu'à une teneur finale cible en humidité de la charge de 0 %.

Consommation d'énergie pour différents modes

| Consommation d'énergie en mode « Off » (arrêt) (W) | Consommation d'énergie en mode veille (W) | Départ différé (W) | Consommation d'énergie en mode « veille » en réseau (W) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 0,13                                               | 0,13                                      | 4,00               | 2,01)                                                   |

Le délai avant le passage en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.

1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».

15.4 Programmes courants

*i*

Ces valeurs sont uniquement indicatives.

| Programme         | Charge (kg) | Essoré à (tr/min) | Humidité initiale (%) | Temps de séchage (h:mm) | Consommation énergétique (kWh) | Humidité finale cible (%) |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Coton<br>Très sec | 10,0        | 1000              | 60                    | 5:09                    | 2,24                           | -3,0                      |

| Programme                       | Charge (kg) | Essoré à (tr/min) | Humidité initiale (%) | Temps de séchage (h:mm) | Consommation énergétique (kWh) | Humidité finale cible (%) |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Coton<br>Très sec               | 5,0         | 1000              | 60                    | 3:49                    | 1,59                           | -3,0                      |
| Coton<br>Prêt à repasser        | 10,0        | 1000              | 60                    | 2:56                    | 1,25                           | 12,0                      |
| Coton<br>Prêt à repasser        | 5,0         | 1000              | 60                    | 1:50                    | 0,72                           | 12,0                      |
| Synthétiques<br>Très sec        | 4,0         | 1200              | 40                    | 1:45                    | 0,65                           | 0,0                       |
| Synthétiques<br>Prêt à Ranger   | 4,0         | 1200              | 40                    | 1:17                    | 0,48                           | 1,0                       |
| Synthétiques<br>Prêt à repasser | 4,0         | 1200              | 40                    | 1:01                    | 0,36                           | 12,0                      |
| Laine                           | 1,0         | 1200              | 35                    | 1:41                    | 0,78                           | 5,0                       |

## 16. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole . Placez l'emballage dans les conteneurs appropriés pour le recycler. Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé humaine en recyclant les déchets des appareils électriques et électroniques. Ne

jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Rapportez ce produit à votre centre de recyclage local ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**

Cet appareil,  
ses accessoires  
et cordons  
se recyclent



REPRISE  
À LA LIVRAISON

OU



À DÉPOSER  
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**











The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)