

UK Проблеми з напругою мережі живлення.

Короткочасні чи тривалі перебої у мережі живлення призводять до призупинення роботи пральної машини, особливо в моменти, коли навантаження на мережу перевищує номінальні значення 2000 Вт або більше. Це може знизити напругу у мережі живлення до значень нижчих за допустимі (нижче 185 Вольт).

Коли відбуваються такі перебої, в більшості випадків, достатньо почекати деякий час поки у мережі живлення відновиться нормальна напруга, і пральна машина відновить свою роботу.

Для запобігання таким перебоєм ми рекомендуємо:

- Програмувати (планувати) запуск пральної машини на час коли електрична мережа не перевантажена (наприклад уночі).
- Переконатись, що інші електричні прилади не працюють у даний час.

RU Проблемы с напряжением в электросети.



Краткосрочные или длительные перебои в электросети приводят к остановке работы стиральной машины, особенно в моменты, когда нагрузка на электросеть превышает номинальные значения 2000 Вт или больше. Это может снизить напряжение в электросети ниже допустимых значений (ниже 185 Вольт).

Когда происходят такие перебои, в большинстве случаев, достаточно подождать некоторое время пока в электросети не восстановится нормальное напряжение, и стиральная машина не возобновит свою работу.

Для предотвращения таких перебоев мы рекомендуем:

- Программировать (планировать) запуск стиральной машины на время, когда электросеть не перегружена (например, ночью).
- Убедится, что другие электроприборы не работают в данное время.









KK Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы ақпаратты оқыңыз.

RU Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступить к установке, прочтите информацию по технике безопасности в руководстве пользователя.


UK Інструкція з установки
Увага! Перед початком встановлення прочитайте інформацію щодо безпеки у Посібнику користувача.

AZ Quraşdırma təlimatları
Xəbərdarlıq! Quraşdırmağa başlamazdan əvvəl istifadəçi Kitabçasındaki təhlükəsizlik qaydalarını oxuyun.


GE დაყენების ინსტრუქცია
ყურადღება! სანამ დაყენებას დაიწყებთ, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში გაეცანით უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციას.



5.







6.



FI NO SE DK

0.3-10 bar



7a.**7b.****7c.****7d.****8.**

0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0.8 MPa)

