






BG Комплект DoorFit Предупреждение! Само възрастни трябва да монтират този аксесоар. Отстранете всички опаковки преди употреба. Не използвайте и не инсталирайте аксесоар, ако е повреден. Следвайте инструкциите за монтаж и прочетете предупрежденията за безопасност, предоставени с ръководството за потребителя на уреда. Използвайте само съвместими продукти на Electrolux/AEG. Дръжте всички опаковки и вътрешни части далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила. Изхвърляне: Свържете се с местните власти за информация как да изхвърлите правилно този аксесоар.

CA Kit DoorFit Avis! Només les persones adultes haurien d'instal·lar aquest accessori. Retireu l'embalatge abans de l'ús. No utilitzeu ni instal·leu cap accessori si està espatllat. Seguiu les instruccions d'instal·lació i llegiu els avisos de seguretat que trobareu al manual d'usuari de l'electrodomèstic. Només per a l'ús amb productes Electrolux/AEG compatibles. Manteniu tots els elements d'embalatge lluny dels infants i desfeu-vos-en correctament. Eliminació: Poseu-vos en contacte amb l'autoritat municipal per obtenir més informació sobre com eliminar aquest accessori correctament.

CS Sada DoorFit Varování! Toto příslušenství smí instalovat pouze dospělí. Před použitím odstraňte všechny obaly. Poškozené příslušenství nepoužívejte ani neinstalujte. Řiďte se pokyny k instalaci a přečtěte si bezpečnostní upozornění dodaná s návodem k použití spotřebiče. Používejte pouze s kompatibilními výrobky Electrolux/AEG. Všechny obaly a vnitřní části uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte. Likvidace: Informace o správné likvidaci tohoto příslušenství vám poskytne místní úřady.

DA DoorFit-sæt Advarsel! Kun voksne bør installere dette tilbehør. Fjern al emballage før brug. Brug eller installer ikke tilbehør, hvis det er beskadiget. Følg installationsvejledningen og læs sikkerhedsadvarslerne, der følger med apparatets brugsvejledning. Bør kun bruges sammen med kompatible Electrolux/AEG produkter. Hold al emballage og indvendige dele væk fra børn, og bortskaf på passende måde. Bortskaffelse: Kontakt din lokale myndighed for at få oplysninger om, hvordan du bortskaffer dette tilbehør korrekt.

DE DoorFit-Kit Warnung! Dieses Zubehör darf nur von Erwachsenen installiert werden. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien. Verwenden oder installieren Sie das Zubehör nicht, wenn es beschädigt ist. Befolgen Sie die Installationsanleitung und lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Geräts. Nur mit kompatiblen Electrolux/AEG-Produkten verwenden. Halten Sie alle Verpackungs- und Innenteile von Kindern fern und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Entsorgung: Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Zubehörs zu erhalten.

EL Σετ DoorFit Προειδοποίηση! Η εγκατάσταση αυτού του αξεσουάρ πρέπει να εκτελείται μόνο από ενήλικες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση. Εάν το αξεσουάρ έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση του. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και διαβάστε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που παρέχονται με το εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο με συμβατές συσκευές Electrolux/AEG. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εσωτερικά μέρη μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα. Απόρριψη: Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη αυτού του αξεσουάρ.

EN DoorFit kit Warning! Only adults should install this accessory. Remove all packaging before use. Do not use or install an accessory if damaged. Follow the installation instruction and read the safety warnings supplied with the appliance user manual. Only use with compatible Electrolux/AEG products. Keep all packaging and internal parts away from children and dispose of it appropriately. Disposal: Contact your local authority for information on how to dispose of this accessory correctly.

ES Kit DoorFit ¡Advertencia! Solo los adultos deben instalar este accesorio. Retire todo el embalaje antes de usarlo. No instale ni utilice ningún accesorio que presente daños. Siga las instrucciones de instalación y lea las advertencias de seguridad suministradas con el manual del usuario del aparato. Para usar solo con modelos de aparatos Electrolux/AEG. Mantenga todo el embalaje y las piezas internas fuera del alcance de los niños y deséchelos de forma adecuada. Eliminación: Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre cómo desechar este accesorio correctamente.

ET DoorFit'i komplekt Hoiatus! Seda lisatarvikut tohivad paigaldada ainult täiskasvanud. Enne kasutamist eemaldage kogu pakend. Kahjustatud lisatarvikut ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige paigaldusjuhiseid ja lugege läbi seadme kasutusjuhendiga kaasas olevad ohutusjuhised. Kasutage ainult ühilduvate Electrolux/AEG toodetega. Hoidke pakendimaterjal ja sisemised osad lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Kasutusest kõrvaldamine: Selle lisatarviku nõuetekohase utiliseerimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.

FI DoorFit-asennussarja Varoitus! Vain aikuinen saa asentaa tämän tuotteen. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöönottoa. Älä asenna tai käytä tuotetta, jos tuote on vaurioitunut tai viallinen. Seuraa asennusohjeita ja lue turvallisuusohjeet jotka löytyvät laitteen käyttöohjeista. Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivien Electrolux/AEG laitteiden kanssa. Pidä kaikki pakkaukset ja sisäosat poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne asianmukaisesti. Hävittäminen: Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltokeskukseen saadaksesi lisätietoja tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

FR Kit DoorFit Avertissement ! Seuls les adultes doivent installer cet accessoire. Retirez tous les emballages avant la première utilisation. N'utilisez pas ou n'installez pas des accessoires endommagés. Suivez les instructions d'installation et lisez les avertissements de sécurité fournis avec le manuel d'utilisation de l'appareil. Utilisez uniquement avec des produits Electrolux/AEG compatibles. Ne laissez pas les emballages et les pièces internes à la portée des enfants et jetez-les convenablement. Mise au rebut : Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la façon de jeter cet accessoire correctement.

HR Komplet DoorFit Upozorenje! Samo odrasle osobe smiju postavljati ovaj pribor. Prije uporabe uklonite svu ambalažu. Ne koristite i ne instalirajte pribor ako je oštećen. Slijedite upute za postavljanje i pročitajte sigurnosna upozorenja isporučena s korisničkim priručnikom za uređaj. Koristite samo s kompatibilnim Electrolux/AEG proizvodima. Ambalažu i unutrašnje dijelove držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način. Zbrinjavanje: Za informacije o pravilnom zbrinjavanju ove dodatne opreme obratite se lokalnim vlastima

HU DoorFit készlet Figyelmeztetés! A jelen tartozékot csak felnőttek telepíthetik. Használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot. Ne használjon, és ne

is szereljen be sérült tartozékot. Kövesse az üzembe helyezési utasításokat, és olvassa el a készülék felhasználói kézikönyvében található biztonsági figyelmeztetéseket. Kizárólag kompatibilis Electrolux/AEG termékkel használja. Minden csomagolóanyagot és belső alkatrészt tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa. Ártalmatlanítás: A tartozék helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

IS DoorFit verkfærasett Viðvörðun! Aðeins fullorðnir ættu að setja upp þennan fylgihlut. Fjarlægðu allar umbúðir fyrir notkun. Ekki skal setja upp eða nota skemmdan fylgihlut. Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu og lestu öryggisviðvaranirnar sem fylgja notendahandbók heimilistækisins. Notaðu aðeins með samhæfnum Electrolux/AEG vörum. Haltu öllum umbúðum og innri hlutum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt. Förgun: Hafðu samband við staðbundin yfirvöld fyrir upplýsingar um hvernig farga skuli þessum fylgihluti á réttan hátt.

IT Kit DoorFit Avvertenza! Questo accessorio deve essere installato solo dagli adulti. Rimuovere tutti gli imballaggi prima dell'uso. Non utilizzare o installare un accessorio se danneggiato. Seguire le istruzioni di installazione e leggere le avvertenze di sicurezza fornite con il manuale dell'utente dell'apparecchiatura. Utilizzare esclusivamente con i prodotti Electrolux/AEG compatibili. Tenere gli imballaggi e le parti interne lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato. Smaltimento: Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente questo accessorio.

KZ DoorFit жинағы Абайлаңыз! Бұл аксессуарды тек ересектер орнатуы керек. Пайдалану алдында барлық қаптаманы алып тастаңыз. Аксессуар зақымдалған болса, оны пайдалануға да, орнатуға да болмайды. Орнату нұсқаулығын орындап, құрылғыны пайдаланушы нұсқаулығында берілген қауіпсіздік ескертулерін оқыңыз. Тек үйлесімді Electrolux/AEG өнімдерін пайдаланыңыз. Барлық қаптамалар мен ішкі бөлшектерді балалардан аулақ сақтап, оларды дұрыс түрде жойыңыз. Утилизациялау: Осы аксессуарды дұрыс жою тәсілі туралы ақпарат алу үшін жергілікті органға хабарласыңыз.

LT „DoorFit“ rinkinys [spėjimas! Tik suaugusieji gali montuoti šį priedą. Prieš naudojimą pašalinkite visą pakuotę. Nebandykite įrengti ar naudoti sugadintą priedą. Vadovaukitės montavimo instrukcija ir perskaitykite karto su prietaiso naudotojo vadovu pateiktus saugos įspėjimus. Naudokite tik su suderinamais „Electrolux“ / „AEG“ prietaisais. Visas pakuotės medžiagas ir vidines dalis saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite. Utilizavimas Jei norite sužinoti kaip tinkamai utilizuoti šį priedą, kreipkitės į atitinkamą vietos valdžios instituciją.

LV DoorFit komplekts Brīdinājums! Šo papildpiederumu drīkst uzstādīt tikai pieaugušie. Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu. Neuzstādiet un nelietojiet papildpiederumu, ja tas ir bojāts. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus un izlasiet drošības brīdinājumus, kas sniegti kopā ar ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Izmantojiet tikai ar saderīgiem Electrolux/AEG produktiem. Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un iekšējām detaļām un atbrīvojieties no tiem pienācīgā veidā. Utilizācija. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par šī papildpiederuma pareizu utilizāciju.

MK Комплет DoorFit Предупреждение! Само возрасни треба да го монтираат овој додаток. Пред употреба отстранете ја целата амбалажа. Не користете или не монтирајте додаток ако е оштетен. Следете ги упатствата за монтажа и прочитајте ги безбедносните предупредувања доставени со упатството за употреба на апаратот. Користете само компатибилни производи на Electrolux/AEG. Држете ја амбалажата и внатрешните делови подалеку од деца и фрлете ги соодветно. Отстранување: Контакттирајте со вашите локални органи за да добиете информации за тоа како правилно да се ослободите од овој додаток.

NL DoorFit-kit Waarschuwing! Dit accessoire mag uitsluitend door volwassenen worden geïnstalleerd. Verwijder al het verpakkingsmateriaal vóór het eerste gebruik. Gebruik of installeer geen accessoire als deze beschadigd is. Volg de installatie-instructies en lees de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Uitsluitend gebruiken met compatibele Electrolux/AEG-producten. Houd alle verpakking en interne onderdelen uit de buurt van kinderen en gooi ze op passende wijze weg. Verwijdering: Neem contact op met je lokale autoriteit voor informatie over het op de juiste wijze afvoeren van dit accessoire.

NO DoorFit-sett Advarsel! Kun voksne bør installere dette tilbehøret. Fjern all emballasje før bruk. Ikke bruk eller installer tilbehøret hvis det er skadet. Følg installasjonsveiledningen og les sikkerhetsadvarslene i brukerhåndboken. Bruk kun med kompatible Electrolux/AEG-produkter. Hold all emballasje og deler unna barn og kast det på riktig måte. Avhending av produktet: Kontakt lokale myndigheter for informasjon om hvordan du kaster dette tilbehøret på riktig måte.

PL Zestaw DoorFit Ostrzeżenie! To akcesorium powinny instalować wyłącznie osoby dorosłe. Przed użyciem należy usunąć wszystkie opakowania. Nie używać ani nie instalować uszkodzonych akcesoriów. Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji i zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do instrukcji obsługi danego urządzenia. Używać wyłącznie z pasującymi produktami Electrolux/AEG. Przechowywać całe opakowanie i części wewnętrzne w miejscu niedostępnym dla dzieci i zutylizować je w odpowiedni sposób. Utylizacja: Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji tego akcesorium, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

PT Kit DoorFit Aviso! Este acessório só deve ser instalado por adultos. Retire todos os materiais de embalagem antes de utilizar. Não utilize nem instale um

acessório que esteja danificado. Siga as instruções de instalação e leia as instruções de segurança fornecidas com o manual do utilizador do aparelho. Utilize apenas com produtos Electrolux/AEG compatíveis. Mantenha todos os materiais de embalagem e peças internas fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada. Eliminação: Contacte as autoridades locais para obter informações sobre a forma correta de se desfazer deste acessório.

RO Kit DoorFit Avertisment! Numai adulții trebuie să instaleze acest accesoriu. Îndepărtați toate ambalajele înainte de utilizare. Dacă accesoriul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați. Urmați instrucțiunile de instalare și citiți avertismentele de siguranță furnizate împreună cu manualul de utilizare al aparatului. A se utiliza numai cu produsele Electrolux/AEG compatibile. Nu lăsați ambalajele și componentele interne la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor. Eliminare: Contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea corectă a acestui accesoriu.

RU Комплект DoorFit Внимание! Установка этого аксессуара должна выполняться только взрослыми. Перед использованием удалите весь упаковочный материал. Не используйте и не устанавливайте аксессуар, если он поврежден. Следуйте инструкциям по установке и ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к руководству пользователя прибора. Используйте только с совместимыми изделиями Electrolux/AEG. Храните все упаковочные материалы и внутренние части вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом. Утилизация: Для получения информации о правилах надлежащей утилизации данного аксессуара обращайтесь в местные органы управления.

SV DoorFit-sats Varning! Detta tillbehör ska endast installeras av en vuxen person. Ta bort allt förpackningsmaterial innan användning. Använd inte/ installera inte tillbehöret om det är skadat. Följ installationsinstruktionen och läs säkerhetsinformationen som finns bifogad i produktens användarmanual. Använd endast tillsammans med kompatibla Electrolux/AEG produkter. Säkerställ att förpackningsmaterial och smådelar hålls borta från barn och återvinn detta på lämpligt sätt. Återvinning: kontakta din lokala myndighet för

SK Súprava DoorFit Upozornenie! Toto príslušenstvo by mali inštalovať iba dospelí. Pred použitím odstráňte všetky obaly. Príslušenstvo nepoužívajte ani neinštalujte, ak je poškodené. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu a prečítajte si bezpečnostné upozornenia dodané s návodom na používanie spotrebiča. Používajte iba s kompatibilnými produktmi Electrolux/AEG. Obaly a interné časti vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte. Likvidácia: Informácie o správnej likvidácii tohto príslušenstva vám poskytnú miestne orgány.

SL Komplet DoorFit Opozorilo! To dodatno opremo lahko nameščajo samo odrasle osebe. Pred uporabo odstranite vso embalažo. Dodate opreme ne nameščajte, če je poškodovana. Upoštevajte navodila za namestitev in preberite varnostna opozorila, priložena navodilom za uporabo naprave. Uporabljajte samo z združljivimi izdelki Electrolux/AEG. Vso embalažo in notranje dele hranite zunaj doseg a otrok in jih ustrezno zavržite. Odlaganje: Za informacije o pravilnem odlaganju te dodatne opreme se obrnite na lokalni organ.

SQ Kompleti DoorFit Paralajmërim! Vetëm të rriturit duhet të instalojnë këtë aksesori. Hiqni të gjithë paketimin përpara përdorimit. Mos përdorni apo instaloni ndonjë aksesori nëse është i dëmtuar. Ndiqni udhëzimet e instalimit dhe lexoni paralajmërimet e sigursë të dhëna me manualin e përdoruesit të pajisjes. Përdoreni vetëm me produkte të përputhshme me Electrolux/AEG. Mbajeni të gjithë paketimin dhe pjesët e brendshme larg fëmijëve dhe hidhni ato në mënyrë të përshtatshme. Hedhja: Kontakttoni autoritetin tuaj vendor për informacion si ta hidhni këtë aksesori siç duhet.

SR Комплет DoorFit Упозорење! Само одрасле особе треба да инсталирају овој прибор. Уклоните сву амбалажу пре употребе. Немојте да користите или инсталирате прибор ако је оштећен. Пратите упутство за инсталацију и прочитајте безбедносна упозорења у упутству за употребу уређаја. Користите само са компатибилним производима компаније Electrolux/AEG. Држите сву амбалажу и интерне делове ван домашаја деце и одложите их на одговарајући начин. Одлагање у отпад: За информације о правилном одлагању овог прибора у отпад обратите се локалним властима.

TR DoorFit kiti Uyarı! Bu aksesuarı yalnızca yetişkinler kurmalıdır. Kullanmadan önce tüm ambalajı çıkarın. Aksesuar hasarlıysa kullanmayın ya da monte etmeyin. Montaj talimatlarına uyun ve cihaz kullanın kılavuzuyla birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun. Sadece uyumlu Electrolux/AEG ürünleri ile kullanın. Tüm ambalajları ve iç parçaları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin. Elden Çıkarma: Bu aksesuarın nasıl doğru bir şekilde bertaraf edileceği hakkında bilgi almak için yerel kuruma iletişime geçin.

UK Комплект DoorFit Попередження! Встановлювати цей аксесуар повинні лише дорослі. Перед використанням зніміть усі пакувальні матеріали. Не використовуйте та не встановлюйте аксесуар, якщо він пошкоджений. Дотримуйтеся інструкцій з встановлення та прочитайте попередження щодо техніки безпеки, які додаються до інструкції з експлуатації приладу. Використовуйте лише із сумісними виробами Electrolux/AEG. Тримайте всі пакувальні матеріали та внутрішні деталі подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином. Утилізація: Зверніться до місцевого органу влади для отримання інформації щодо належної утилізації цього аксесуара.