







Instruction Book






500 WET CORDLESS CLEANER



*Actual product may differ from illustration.



P824-174060-EU



Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tilbehøren kan variere mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedaki kitims modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu lišiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accessoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | إدخال ايديوم نم فلتخت قوت اقفرملا. | Додаці могу да се разликују у зависности од модела уписивача. | ද්‍රව්‍යවලින් සමන්විත වන්නේ විශේෂ ආකාරයකින් පමණි. | 仅特定机型提供 | 약세사라는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model. | ვრცელდება მხოლოდ გარკვეულ მოდელებზე.



Carpet






Hard Floor














For indoor use only.




Note: This instruction book should be read together with safety precaution booklet.





www.electrolux.com
























www.shop.electrolux.com



Brush Roll
ZE205
900 923 877



Floor Cleaner
FLD1
900 923 782

*Accessories may vary by market



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !