



 electrolux.com.br
electrolux.com

 electrolux.com/Shop

 electrolux.com/Support

AirFry Taste Elevation Kit

Conjunto de Acessórios Mais Sabor para Air Fryer




Set de Accesorios Más Sabor para Freidora de Aire

Quick Start Guide

Guia Rápido de
Utilização

Guía rápida
de uso

EAFEK2



Content:

1x AirFry Divider
1x AirFry Tray
1x AirFry Oil
Sprayer

Conteúdo:

1x Separador para Air Fryer
1x Bandeja para Air Fryer
1x Spray Borrifador de Óleo
para Air Fryer

Contenido:

1 Divisor para Freidora de Aire
1 Bandeja para Freidora de Aire
1 Rociador de Aceite para
Freidora de Aire



Place the air fry divider in the basket.

Coloque o separador para air fryer no cesto.
Coloque el divisor para freidora de aire en la cesta.



Place two different ingredients on each side.

Coloque um alimento diferente em cada um dos lados.
Coloque un alimento diferente en cada uno de los lados.



Place the air fry tray in the basket.

Coloque a bandeja para air fryer no cesto.
Coloque la bandeja para freidora de aire en la cesta.



Place the delicate and messy ingredients in the tray. This will protect the bottom of the basket.

Coloque os alimentos na bandeja. Ela protegerá o fundo do cesto.
Coloque los alimentos en la bandeja. La bandeja protegerá el fondo de la cesta.



Easy removal of food from the basket in one go by lifting the tray handle.

Segure e levante a alça da bandeja. Isso permitirá uma fácil remoção dos alimentos de dentro do cesto de uma única vez.


Sostenga y levante el asa de la bandeja. Eso permitirá retirar fácilmente los alimentos del interior de la cesta de una sola vez.



Easy removal of (A) baking form* and (B) glass container* from the basket by lifting the tray handle. *Not included in the box. Can be purchased separately. **Works with Electrolux 650ml glass container

Fácil remoção da (A) forma * e (B) do pote de vidro* de dentro do cesto, levantando a alça da bandeja. *Não incluído na caixa. **Funciona com potes de vidro Electrolux

Fácil extracción de la asadera (A)* y el pote de vidrio (B)* del interior de la cesta levantando el asa de la bandeja. *No se incluye en la caja. **Funciona con potes de vidrio Electrolux



Unscrew and remove the cap.
Desrosqueie e remova a tampa.
Desenrosque y retire la tapa.



Fill with the desired oil.
Preencha com o óleo desejado.
Llene con el aceite deseado.




Screw on the cap.
Rosqueie a tampa.
Rosquee la tapa.




Long press for a mist or short press for droplets.
Pressione longamente para obter uma névoa ou pressione rapidamente para obter gotículas.
Mantenga pressionado para rociar ou presione brevemente para obter pequenas gotas.



Dishwasher safe
Pode ser usado em lava louças
Puede lavarse en el lavavajillas



Unscrew and remove the cap.
Desrosqueie e remova a tampa.
Desenrosque y retire la tapa.



Fill with warm water and a dash of dish soap (up to 3/4 full).
Encha com água morna e um pouco de detergente (até 3/4 da capacidade).
Llene con agua tibia y un poco de detergente (hasta 3/4 de la capacidad).





Shake the bottle 6-10 times.
Agite o recipiente 6 a 10 vezes.
Agite el recipiente de 6 a 10 veces.



Press and spray out the soapy water through the oil pipe.
Pressione e borrife a água com detergente através do tubo de óleo.
Presione y rocíe el agua con detergente a través del tubo de aceite.



www.electrolux.com.br
shop.electrolux.com



A AirFry Culinary
Expansion Kit

Conjunto de Acessórios
para Air Fryer

Set de Accesorios para
Freidora de Aire

EAFEK1 900 923 501

B Vacuum
Glass Containers

Potes Herméticos de Vidro
para Fechamento a Vácuo

Potes Herméticos de Vidrio
para Cierre al Vacío

EVGB1 900 923 737



Product video
Video do Produto
Video del Producto