
Electrolux



DE Montageanleitung | **Ofen**

EN Installation Instruction | **Oven**

FR Instructions d'installation | **Four**

IT Istruzioni di installazione | **Forno**

DE Montageanleitung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Montage die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung.

EN Installation Instruction


Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.


FR Instructions d'installation


Avertissement ! Veuillez lire les consignes de sécurité que contient la notice d'utilisation avant d'installer l'appareil.


IT Istruzioni di installazione


Avvertenza! Prima di procedere all'installazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.




















315171725/02.07
L1
L2
L3
N
400V3N 50Hz
400V
L1
L2
N
400V2N 50Hz


315171701/04.93
L1
L2
L3
400V3 50Hz
L1
L2
400V2 50Hz

electrolux.com



867380324-A-052023